



- ERLAUTERUNG:
- SWS: Senkrechte Wandkonstr. (gibb)
 - SWS: Waagerechte Wandkonstr. (vorn)
 - WD: Wandkonstr. unter der Decke (Stu)
 - WF: Wanddurchbruch über Fußboden (Brd)
 - SWS-X: Beginn am Fenstersturz
 - SWS-Z: Beginn an Fensterbank
 - SWS-A: Von Fußboden bis Decke
 - Alle SWS immer zuzugl. „DO“
- Alle SWS immer geordnet wird.
- (BR) 1. Stockwerkende
 - (GR) Gartrabbe
 - (BR) 2. Stockwerkende
 - (GR) Gartrabbe
- FB: Fertigfußboden
 Von Mauer sind besonders zu beachten:
 1. Sämtliche Maße sind auf der Baustelle voran
 wörtlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sofort
 dem Auftraggeber VORBEW einbringen.
 2. Fundamente sind VORBEW einbringen.
 3. Hauptwasserentlauf mit Stadtwerken abklären

BAUHERR:	SEIDUNGSWEK GEM. DES MEH	PLAN NR.	14	2
HEISTERSTRASSE 29				
BAUVERH:	ZOOB STUTTGART 1	DATUM:		DEF:
NEUBAU WOHN U. GESCHÄFTSRAUM				FU
SPITALSTRASSE 14, ZOOB AALEN				
ALTENWOHNUNGEN -				
ARCHITEKT:	FRIEBER ARCHITEKT BUA	MASSSTAB:		
DR. U. MRS. HELMUT BÜRKHARDT		1:50		
ULMENWEG 6 ZOOB AALEN				
PLANINHALT:	ERDGESCHOSS	GRÖSSE:		